

# EMPIRE

## ECO STREAM ECO FLOW

### Osoušeč rukou


Návod k instalaci a obsluze



ECO STREAM



ECO FLOW



#### POKYNY PROSPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte, prosím, vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Výrobce tímto prohlašuje, že zařízení splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice ES 2002/96 (WEEE) Prohlášení o shodě lze získat po zaslání požadavku e-mailem na adresu shoda@cekoimport.cz.

[www.cekoimport.cz](http://www.cekoimport.cz)

**ceko**  
IMPORT a.s.

**Popis spotřebiče:**

- Osoušeč slouží výhradně k osoušení rukou a to silným proudem vzduchu, vycházejícím z trysek
- Osoušeč je vybaven infračerveným senzorem, který přístroj automaticky zapne, když vložíte ruce do štěrbin osoušeče a po ukončení sušícího cyklu se osoušeč sám vypne
- Osoušeč je konstruován pro instalaci ve vnitřních prostorách. Je nutné jej nainstalovat na svislou stěnu a instalace musí být provedena v souladu s platnými normami

**Parametry a vlastnosti:**

- Osoušeč: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz, 1 100 W
- Krytí IP23, CLASS II
- Motor: 1 100 W, 32.000 ot./min, s uhlíkovými kartáči
- Ohřev: Vzduch je ohříván průchodem přes motory
- Průtok vzduchu: 345 m<sup>3</sup>/h (95 l/s)
- Rychlost proudění vzduchu: 325 km/h při ústí trysek
- Úroveň hluku: 75 dB(A) v tolerančním pásmu +3dB(A)
- Průměrná doba pro osušení rukou: 8 – 12 s
- Bezpečnostní interval: 60 s (automatické vypnutí při nepřetržité aktivaci senzoru)
- Kryt: ABS – bílý plast, BF – bíle lakovaný Alu odlitek, SF – matný stříbrný, LF – lesklý stříbrný
- Hmotnost: 2,5 kg
- Rozměry: 221 mm × 285 mm × 157 mm (š × v × h)

**Obsluha:**

- Umyté ruce vložte pod výfukovou trysku do blízkosti infrasnímače, osoušeč se automaticky zapne
- Po oddálení rukou se osoušeč po chvíli sám vypne
- Osoušeč se sám vypne po 60 s i v případě, že z nějakého důvodu bude stále aktivován senzor hlídající vložení rukou, např. když se do štěrbin dostane cizí těleso (např. ručník, ...). Po odstranění cizího tělesa je osoušeč za cca 1 – 2 s opět připraven pro další sušící cyklus

**Údržba:**

- Před údržbou odpojte osoušeč od elektrické sítě
- Pro čištění krytu používejte jen neagresivní a neabrazivní čisticí prostředky. Doporučujeme prostředky na lihové bázi nebo běžné saponáty rozředěné vodou (osoušeč nenamáčet, jen otírat vlhkým hadříkem)
- Pravidelně kontrolujte a čistěte mřížky a výdechy, aby nedocházelo k jejich zanášení prachem nebo jinými nečistotami
- Motor osoušeče je opatřen uhlíkovými kartáči se životností cca 1000 provozních hodin. Před koncem jejich životního cyklu kontaktujte servisní středisko ohledně jejich výměny



**Instalaci by měl provést pracovník s odpovídající kvalifikací.**

**Montáž:**

- Osoušeč musí být instalován v min. vzdálenosti 60 cm od umývadla, vany nebo sprchového koutu
- Osoušeč by měl být instalován v min. výšce 120 cm nad podlahou
- Pro montáž osoušeče na zeď použijte dodávanou montážní sadu a montážní desku, které v krabici u osoušeče
- Před zapojením osoušeče do sítě zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje
- Osoušeč můžete zapojit do sítě buď pomocí kabelu, kterým je osoušeč vybaven nebo pomocí vlastního kabelu, který zapojíte na svorky osoušeče po sejmutí krytu a po demontáži dodávaného kabelu

**Než využijete servis – tipy:****Osoušeč nereaguje na pohyb rukou:**

- Ujistěte se, že je osoušeč připojen ke zdroji energie.
- Zapnutá ochrana proti přehřátí – nechte přístroj vychladnout cca 5 minut a zkuste znovu

**Osoušeč se nevypiná:**

- Do prostoru senzoru se dostal cizí předmět, odstraňte jej

Pokud se Vám nepodařilo vyřešit poruchu pomocí těchto tipů, odpojte spotřebič od sítě a zavolejte odborníka nebo se obraťte na autorizovaný servis.

**Bezplatná linka: 800 101 198**

**Upozornění a pokyny:**

- Před zapojením osoušeče do sítě zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
- Osoušeč musí být instalován se spodní hranou ve vodorovné poloze.
- Pokud budete osoušeč používat v koupelnách, musí být umístěn na bezpečnou vzdálenost od van a sprch dle příslušných norem (výrobek má krytí IP23, CLASS II).
- Instalaci osoušeče by měla provádět kvalifikovaná osoba
- Nevystavujte osoušeč přímému slunci, dešti ani jiným atmosférickým vlivům
- Neprovádějte na osoušeči žádné úpravy ani modifikace
- Nevkládejte do osoušeče žádné předměty
- Neblokujte nasávací ani výdechové otvory
- Osoušeče jsou určeny pouze pro osoušení rukou
- Nepoužívejte osoušeč k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- V případě poruchy či poškození osoušeče, zajistěte jeho odpojení od elektrického rozvodu a svěťte přístroj do odborného servisu.